
■ PASSO A PASSO – CONFIGURAÇÃO DO PCT-100

✓ 1º Passo – Seleção da Unidade de Medida

1. Pressione simultaneamente as teclas ▲ e ▼.
 2. Para selecionar a unidade que o instrumento irá operar, entre na função **F01** com o código **231** e pressione a tecla **SET**.
 3. Em seguida, selecione a unidade de medida **BAR** utilizando os botões ▲ / ▼.
 4. Pressione **SET** para confirmar.
-

✓ 2º Passo – Acesso ao Menu de Funções e Parâmetros

1. Acesse o menu FUNC pressionando as teclas ▲ e ▼ simultaneamente durante a exibição da pressão.
 2. Para permitir a alteração dos parâmetros:
 - Entre em F01 pressionando SET.
 - Utilize ▲ e ▼ para digitar o código 123.
 - Confirme com SET.
 3. Pressione ▲ para ir até a função F02 (*pressurização*), pressione SET, utilize ▲ / ▼ para ajustar até o N°1 (*pressurização*).
 4. Pressione SET para confirmar.
 5. Vá até F03 (*pressão*), pressione SET e ajuste a pressão do sistema.
-

✓ 3º Passo – Ajuste de Diferencial

1. Após configurar a pressão, vá até o parâmetro **F04 (diferencial)**.
 2. Pressione **SET**, utilize ▲ e ▼ para ajustar conforme a necessidade do funcionamento.
 3. Confirme pressionando **SET**.
 4. Pressione **SET** para voltar a tela principal.
-